
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ ЗА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ДЛЯ САУН «ALDO»

I. Подготовка проема

Перед установкой двери убедитесь в том, что проем, в который устанавливается дверь, шире и выше на 10 мм наружных размеров дверной коробки.

II. Подготовка двери к установке

При установке двери запрещается соприкосновение стеклянного полотна с твердой поверхностью пола – возможны сколы и повреждение.

III. Изменение типа открывания двери (право, левостороннее)

Стандартная комплектация подразумевает правостороннее открывание двери. Для изменения типа открывания двери необходимо:

- положить дверь на горизонтальную поверхность дверным полотном вверх
- вывернуть 4 самореза скрепляющих верхнюю перемычку
- переставить и закрепить перемычку на противоположную сторону двери

IV. Монтаж двери:

- С помощью шестигранного ключа отверните винты петель и снимите стеклянное полотно
- Открутите транспортную планку из основания коробки
- Вставьте дверную коробку в проем и зафиксируйте с помощью клиньев. При установке воспользуйтесь уровнем для обеспечения прямоугольной геометрии. Закрепите коробку саморезами или дюбелями в деревянную и кирпичную поверхность стен, соответственно.
- На дверные петли навесить стеклянное полотно и зафиксировать его болтами.
- На дверное полотно установите ручку.
- При необходимости регулировки плотности закрывания двери регулируйте винт под роликом замка. Это позволит утопить, либо выдвинуть пластиковый барабан замка.

V. Уход за дверью:

- Проверяйте фурнитуру двери, при необходимости подтягивайте и регулируйте механизмы.
- Запрещен контакт дверной коробки с постоянным воздействием воды.
- Уход за стеклянным полотном осуществляйте с помощью средств для чистки стекла.