

Байро Шок.

Жидкий дезинфектор , основанный на активном кислороде.

БайроШок действует быстро против бактерий, вирусов, микробов и водорослей.

Это очень эффективное средство для дезинфекции, используемое в случае, образования мутной воды в бассейне, вызванное органикой или ростом водорослей. Идеально действует в сочетании с Байроклар Дуо Таб. Система очистки воды BAYROL основана на активном кислороде и поэтому может использоваться в сочетании с другими системами основанными на методе активного кислорода. Байрошок следует использовать как шоковое средство в случаях, когда органическое загрязнение вызывает мутность воды, но одного этого продукта не достаточно для полной очистки воды. Используйте продукт только согласно инструкции.

Инструкция:

РН-уровень должен быть в пределах от 7.0 до 7.4.

Первичная доза в начале сезона: добавьте 1 литр БайроШок на 10 куб. м. воды в сочетании с необходимой дозой Байроклар Дуо Таб.

Шоковая дезинфекция: В случае мутности воды вызванной присутствием водорослей, активным использованием бассейна или высокой температурой, произведите следующее: добавьте 1 литр БайроШок на 10 куб.м. воды.

В случае, если водоросли или мутность продолжают иметь место , дозу можно увеличить до 2 литров на 10 куб. м. воды. Процедуру следует производить вечером после купания.

Внимание:

Для лучшего смешивания следует добавлять продукт возле сопла выброса воды.

Не допускайте разбрызгивания препарата в концентрированном виде, препарат чрезвычайно едкий.

Пользуйтесь перчатками и защитными очками. Канистру хранить вертикально в прохладном месте.

Состав: 35%-перекись водорода..

Правила и инструкции по безопасности для концентрированных продуктов:

Приводит к ожогу.

Хранить зарытым вдали от детей.

Хранить в прохладном месте.

В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу,

Пользуйтесь перчатками и защитными очками,

В случае недомогания, вызванного продуктом, обратитесь немедленно к врачу,

Не принимать внутрь, в случае попадания во внутреннюю полость немедленно обратитесь к врачу и предъявите этот контейнер или этикетку.